


P-C3560DN / C4070DN

- 1) Die Taste **[Menü]** drücken, um das Druckermenü zu öffnen.



b Ausdrucken des Zählerstands:


- 2b) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** dem Menüpunkt „**Bericht drucken**“ auswählen und mit **[OK]** bestätigen.



- 3b) Den Menüpunkt „**Statusseite**“ auswählen, **[OK]** drücken und Ausdruck mit **[Ja]** bestätigen.




- 4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „**Zähler**“ aufgeführt.



a Anzeigen des Zählerstands:

- 2a) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** den Menüpunkt „**Zähler**“ auswählen und dann die Taste **[OK]** drücken.



- 3a) Den Menüpunkt „**Gesamt**“ auswählen und Taste **[OK]** drücken, um den Gesamtzählerstand anzuzeigen.



- 4a) Zum Verlassen wieder die Taste **[Menü]** drücken.