




P-4030I MFP / P-4035I MFP / P-5035I MFP / P-6035I MFP / P-C3560I MFP / P-C3565I MFP

1) Die Taste **[Systemmenü/Zähler]** drücken.





b **Ausdrucken des Zählerstands:**

2b) Den Menüpunkt „Listendruck“ wählen, mit **[OK]** bestätigen und dann „Bericht drucken“ auswählen und **[OK]** drücken.





a **Anzeigen des Zählerstands:**


2a) Mit der Taste **[Rauf]** oder **[Runter]** den Menüpunkt „Zähler“ auswählen und dann **[OK]** drücken.





3b) Den Menüpunkt „Statusseite“ auswählen, **[OK]** drücken und Ausdruck mit **[Ja]** bestätigen.



3a) Den Menüpunkt „Druckseiten“ auswählen und **[OK]** drücken, dann „nach Funktion“ wählen und erneut **[OK]** drücken.



4a) Den Menüpunkt „Druckseiten“ auswählen und **[OK]** drücken, dann „nach Funktion“ wählen und erneut **[OK]** drücken.



4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

