


DC 2016 – CD 1016

1) Die Taste [Stop/Löschen] /Stop/Clear) für etwa 5 Sekunden gedrückt halten.



a Anzeigen des Zählerstands:

2a) Auf dem Display wird nun der Zählerstand (z.B. 12345) angezeigt. Die Anzeige wechselt dabei zwischen den ersten und letzten 3 Stellen des Zählerstands, da nur 3 Stellen gleichzeitig angezeigt werden können.



b Ausdrucken des Zählerstands:

2b) Die Taste [Start] drücken, um den Zählerbericht auszudrucken.



3b) Der Gesamtzählerstand wird unter dem Abschnitt „Total Count“ aufgeführt.

==== COUNT REPORT =====

--- Machine No.: XXXXXXXXXX Date: XX/XX/XX

<Total Count>
6,751

<Output Count>

	Copy	Printer	Total
B/W	1,073	5,678	6,751

<Scan Count>

	Copy	Scanner	Fax	Total
Document	1,080	392		1,472