



256I / 306I – DC 6025(P) / DC 6030 – CD 5025(P) / CD 5030

1) Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.




a Anzeigen des Zählerstands:

2a) Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Zähler] und anschließend den Menüpunkt [Druckseiten] auswählen.





3a) Der Gesamtzählerstand wird unter dem Punkt „Gesamt“ angezeigt.




4a) Zum Verlassen erneut die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.

b Ausdrucken des Zählerstands:

2b) Zum Ausdrucken auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.



3b) Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.



4b) Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

